

オートポンプが勝手に始動する、ずっと動いている

制御上の動きではないか
(変動タイマーの動きを理解しているか)

センサーとポンプ本体がつながっている可能性

- ・センサー線先端とポンプの金属部分が接していないか
- ・泥などがセンサー線、ポンプ全体を覆っていないか

リレーが故障している可能性

リレーを通さずに始動して確認

動く

リレーを交換